

<div> <div>230Vdc</div> <div></div> <div>FAP POŽARNA CENTRALA</div> <div>Montaža: na višino 1,4m</div> </div>	<div>Z1/10xx</div>	<div>ROČNI JAVLJALNIK</div> Montaža: 1,5m od tal	<div> <div>+24Vdc</div> <div></div> <div>CO JAVLJALNIK</div> <div>Montaža: 1,5m od tal</div> </div>	<div>Z1/10xx</div>	<div> <div>SOS MODUL ZA FAP 500</div> <div>Montaža: na steno v kopirnični celici</div> </div>	<div> <div>+24Vdc</div> <div></div> <div>TIJESNILNA GUMA ZA PODNOŽJE JAVLJALNIKA</div> </div>	<div>Z1/10xx</div>
<div> <div>+24Vdc</div> <div></div> <div>1 KANALNI V/I VMESNIK</div> <div>Montaža: v centralo</div> </div>	<div>Z1/10xx</div>	<div>ROČNI JAVLJALNIK</div> LOMLJIVO STEKLO Montaža: 1,5m od tal	<div> <div>+24Vdc</div> <div></div> <div>IT6500 MODUL ZA FAP500</div> </div>	<div>Z1/10xx</div>	<div>TIPKA</div> Montaža: 1,5m od tal	<div>T6</div>	<div></div>
<div> <div>+24Vdc</div> <div></div> <div>4 KANALNI V/I VMESNIK</div> <div>Montaža: v centralo</div> </div>	<div>Z1/10xx</div>	<div>ROČNI JAVLJALNIK – ZUNANJ</div> Montaža: 1,5m od tal	<div> <div>+24Vdc</div> <div></div> <div>PLINSKI JAVLJALNIK 700</div> <div>Montaža: METAN -> 5cm pod strop</div> </div>	<div>Z1/10xx</div>	<div>ASPIRACIJSKA CENTRALA</div> Montaža: 1,5m od tal		
<div> <div>+24Vdc</div> <div></div> <div>LINEARNI JAVLJALNIK</div> <div>30m – 110m</div> <div>Montaža: na steno, čisto vidno polje</div> </div>	<div>Z1/10xx</div>		<div> <div>+24Vdc</div> <div></div> <div>EL. MAGNETNI PLINSKI VENIL</div> <div>Montaža: v dovodno plinsko omarico</div> </div>	<div>Z1/10xx</div>	<div>SEMAFOR (RDEČA / ZELENA)</div>		
<div> <div>230Vdc</div> <div></div> <div>DODATNI NAPAVALNIK</div> <div>Montaža: 10cm nad požarno centralo</div> </div>	<div>Z1/10xx</div>	<div>ODEBU 1043/112 za 1043/110</div> je 30m za 1043/111 je 70m Montaža: na steno	<div> <div>+24Vdc</div> <div></div> <div>EX PLINSKI JAVLJALNIK 700</div> <div>Montaža: METAN -> 5cm pod strop</div> </div>	<div>PLxx</div>	<div>POŽARNA LOPUTA</div> Montaža: v prezračevalni kanal		
<div> <div>230Vdc</div> <div></div> <div>KIT ZA JAVLJANJE V VNC</div> <div>Montaža: poleg požarne centrale</div> </div>	<div>Z1/10xx</div>	<div>ODEBU 1043/112 za 1043/110</div> je 45m za 1043/111 je 90m Montaža: na steno	<div> <div></div> <div>LED INDIKATOR – FAP</div> <div>Montaža: pod strop; na steno</div> </div>	<div>Z1/10xx</div>	<div>TIPALO</div>		
<div> <div></div> <div>Dimni JAVLJALNIK</div> <div>Montaža: pod strop</div> </div>	<div>Z1/10xx</div>	<div>ODEBU 1043/112 za 1043/110</div> je 60m za 1043/111 je 110m Montaža: na steno	<div> <div>+24Vdc</div> <div></div> <div>SIRENA NOTRANJA</div> <div>Montaža: cca. 2,8m od tal</div> </div>	<div>Z1/10xx</div>	<div>KRMILJE</div>		
<div> <div></div> <div>DIMNI JAVLJALNIK S SIRENO IN BUSKAVICO</div> <div>Montaža: pod strop</div> </div>	<div>Z1/10xx</div>	<div>PLAMENSKI JAVLJALNIK</div>	<div> <div>+24Vdc</div> <div></div> <div>SIRENA Z BUSKAVICO</div> <div>Montaža: cca. 2,8m od tal</div> </div>	<div>Z1/10xx</div>	<div>LINUSKI ODDAJNIK OSI–SPW</div> Montaža: na steno, čisto vidno polje		
<div> <div></div> <div>TEMPERATURNI JAVLJALNIK</div> <div>Montaža: pod strop</div> </div>	<div>Z1/10xx</div>	<div>VZORČNA KOMORA</div> Montaža: v dovodne prezračevalne kanale	<div> <div></div> <div>SIRENA Z VGRAJENA V PODNOŽJE</div> <div>Montaža: pod strop</div> </div>	<div>Z1/10xx</div>	<div>LINUSKI SPREJEMNIK OSI–10</div> Montaža: na steno, čisto vidno polje		
<div> <div></div> <div>TEMPERATURNI JAVLJALNIK S SIRENO IN BUSKAVICO</div> <div>Montaža: pod strop</div> </div>	<div>Z1/10xx</div>	<div>PLINSKA CENTRALA 64</div> Montaža: na višino 1,5m	<div> <div>+24Vdc</div> <div></div> <div>TABLA DVOSTRANSKA</div> <div>Montaža: na steno; nad vrata</div> </div>	<div>Z1/10xx</div>	<div>LINUSKI SPREJEMNIK OSI–45</div> Montaža: na steno, čisto vidno polje		
<div> <div></div> <div>DIMNI JAVLJALNIK</div> <div>Montaža: v spušen strop</div> </div>	<div>Z1/10xx</div>	<div>PLINSKA CENTRALA 8</div> Montaža: na višino 1,5m	<div> <div>+24Vdc</div> <div></div> <div>TABLA DVOSTRANSKA</div> <div>Montaža: pod strop</div> </div>	<div>Z1/10xx</div>	<div>LINUSKI SPREJEMNIK OSI–90</div> Montaža: na steno, čisto vidno polje		
<div> <div></div> <div>KOMBINIRANI JAVLJALNIK DIM / TEP</div> <div>Montaža: pod strop</div> </div>	<div>Z1/10xx</div>	<div>RAZŠIRITEV PLINSKE CENTRALE</div> Montaža: v plinsko centralo	<div> <div>+24Vdc</div> <div></div> <div>ELEKTRO MAGNET - DRŽALNI</div> <div>100kg</div> <div>Montaža: 1 del na steno</div> </div>	<div>Z1/10xx</div>	<div>RAZŠIRITVENI MODUL 128</div> Montaža: v centralo FAP500		
<div> <div></div> <div>RELEJSKA KARTICA SERIJE 700</div> <div>Montaža: pod strop</div> </div>	<div>Z1/10xx</div>	<div>RAZŠIRITEV PLINSKE CENTRALE</div> Montaža: v plinsko centralo	<div> <div>+24Vdc</div> <div></div> <div>ELEKTRO KLJUČAVNICA</div> <div>Montaža: v vseh javljalnih serije 700</div> </div>	<div>Z1/10xx</div>	<div>ELEKTRO KLJUČAVNICA</div> Montaža: v štok vrot		

<div> <div>ENERKO d.o.o.</div> </div>									
INVESTITOR		OBJEKTA		OBJČNA MIREN-KOST ANJEVICA		ODGOV. VODJA PROJEKTA		D. MIŠIČ	
OBJEKT		MIREN		OŠ MIREN + DOGRADITEV TELOVADNICE		ODG. PROJ. FAZE		E. KREJČNER	
NACRT		LEGENDA JAVLJANJA POŽARA		TA LIST NADOMESTI LIST ST.		MESTO		UDJE	
						IZDA		LIST	
						DOKUM.		LISTOV	
						07.2018			
								08.2018	